



Au cœur de la chaleur

FICHE TECHNIQUE

OWNER'S MANUAL



ROI BBQ

FOYER EXTÉRIEUR

OUTDOOR FIREPLACE

2 pare-vents inclus / 2 wind screens included

Révision / reviewed 15 mai 2008

ROI BBQ

490, rue de l'Argon
Québec (Québec) G2N 2C9
Tél.: 418-849-8095 Télécopieur : 418-849-0077
www.jaroby.com

CARACTÉRISTIQUES – FEATURES

Combustible	Bois / Wood
Hauteur du foyer – fireplace height	59" (150 cm)
Hauteur du foyer avec la cheminée – Chimney height	76" (193 cm)
Largeur - width	38" (97 cm)
Épaisseur - thickness	1/14"
Poids (approximatif) – weight (approximately)	190 lbs (86 kg)
Dégagements - clearances	3' (91,44 cm)

AVERTISSEMENT

Lire attentivement les directives suivantes avant d'installer votre appareil. Ranger le manuel en lieu sûr et à portée de la main. Ne pas respecter les directives pourrait causer des dégâts à votre propriété, des blessures ou même la mort.

Utiliser à l'extérieur seulement. Ne JAMAIS utiliser à l'intérieur d'un bâtiment.

Garder toute matière combustible (vêtements, meubles, bois, allumettes, plastique, etc.) à une distance d'au moins 91.5 cm (3 pieds) de l'appareil.

Ne pas utiliser de produits chimiques ou de fluides pour allumer le feu. Ne pas brûler de déchets ou de fluides inflammables tels que l'essence, le naphthe ou l'huile à moteur.

Cet appareil a été conçu pour l'utilisation avec du bois exclusivement ; n'utiliser aucun autre combustible.

Très chaud lorsque allumé. Garder les enfants à distance. Peut causer des brûlures au contact.

Garder les portes du foyer fermées lors du fonctionnement.

Ne pas placer le foyer sur un plancher combustible.

WARNING

Before installing, please take a few minutes to read this owner's manual. Keep it in a sure place and easily reachable for future references. Not following these instructions could cause fire damages to the property, injuries and death.

Use outside only. NEVER use inside a building.

Keep all combustible material (clothing, furniture, wood, matches, plastic, etc) at a distance of at least 91.5 cm (3 feet) from the appliance.

Do not use chemicals or fluids to light the fire. Never burn flammable waste or fluids such as gasoline, naphtha or engine oil

This appliance was conceived to burn wood. Do not use any other combustible.

Very hot when lighted. Keep the children away. Can cause burns by contact.



Keep the doors closed while the appliance is in function.

Do not put the fireplace on a combustible floor.

ASSEMBLAGE DU FOYER / ASSEMBLY OF THE FIREPLACE



Placer le chapeau sur la cheminée et le fixer en place avec les deux vis de métal (incluses) dans les trous prévus à cet effet

Place the hat on the chimney and fix it with the two metal screws provided into the holes





Soulever à 90 degrés les 4 attaches situées au sommet du toit. Insérer la cheminée à l'intérieur des attaches et fixer la cheminée en vissant les 4 vis (incluses) dans les trous des attaches.

Lift up at 90 degrees the 4 clips located on the top of the appliance. Insert the chimney inside the clips and fix the chimney by screwing the 4 screws into the holes of the clips



Pour l'installation de la grille, glisser le manche de la grille autour du tuyau. Prendre la poignée et faire glisser les rainures de celle-ci dans les rainures du manche de la grille. Utiliser la vis située au bout de la poignée pour resserrer la grille et l'ajuster afin de prévenir une rotation de la grille.


To install the grille, slide the shaft of the grille around the pipe. Take the handle and slide the slots into the slots of the grille shaft. Use the screw located at the end of the handle to tighten the grille and adjust it in order to prevent a rotation of the grille.



Répéter les instructions ci-haut mentionnées pour l'installation des autres grilles. Veuillez noter que les grilles sont réversibles. Pour les utiliser sur le côté inverse, il suffit de retourner la grille et la fixer selon les instructions précédentes.

Repeat these instructions to install the other grilles. Please note that the grilles are reversible. To use them on the other side, you just need to turn the grilles around and fix it as explained earlier

Insérer les supports à brochette face-à-face dans les trous d'une grille.
Insert the skewer supports face to face into the holes of a grille



CONSEIL:

Vaporisez le foyer avec de l'huile végétale après chaque utilisation pour empêcher la corrosion en prenant soin de ne pas tacher les objets environnants (patio, plancher, etc.) et peignez le foyer une fois par année.

ADVICE:

Spray vegetable oil on the fireplace after each use in order to prevent corrosion. Take care to avoid surrounding objects (patio, floor, etc) and paint the fireplace once a year.

LISTE DES COMPOSANTES – COMPONENTS LIST

- **Foyer fireplace(1)**
- **Base (1)**
- **Chapeau de cheminée – Chimney hat (1)**
- **Cheminée – Chimney (1)**
- **Pares vent – Wind-screens (2)**
- **Grilles amovibles de cuisson – Removable cooking grills (3)**