



*Au cœur de la chaleur*

# **FICHE TECHNIQUE**

# **OWNER'S MANUAL**

# JOE



**Foyer extérieur**  
**Outdoor fireplace**

**Exclusivité BMR**  
**BMR exclusive**

**2 pare-vents inclus / 2 wind screens included**

Révision / reviewed 15 mai 2008

**JOE**

---

490, rue de l'Argon  
Québec (Québec) G2N 2C9  
Tél.: 418-849-8095 Télécopieur : 418-849-0077  
[www.jaroby.com](http://www.jaroby.com)

## CARACTÉRISTIQUES / FEATURES

<b>Combustible / Combustible</b>	Bois / wood
<b>Hauteur du foyer / Fireplace height</b>	33" (84 cm)
<b>Largeur / Width</b>	23" (58 cm)
<b>Épaisseur / Thickness</b>	1/16"
<b>Poids (approximatif) / Weight (approximately)</b>	36 lbs (16 kg)
<b>Dégagements / Clearances</b>	3' (91,5 cm)

## AVERTISSEMENT

Lire attentivement les directives suivantes avant d'installer votre appareil. Ranger le manuel en lieu sûr et à portée de la main. Ne pas respecter les directives pourrait causer des dégâts à votre propriété, des blessures ou même la mort.

Utiliser à l'extérieur seulement. Ne JAMAIS utiliser à l'intérieur d'un bâtiment.

Garder toute matière combustible (vêtements, meubles, bois, allumettes, plastique, etc.) à une distance d'au moins 91.5 cm ( 3 pieds ) de l'appareil.

Ne pas utiliser de produits chimiques ou de fluides pour allumer le feu. Ne pas brûler de déchets ou de fluides inflammables tels que l'essence, le naphte ou l'huile à moteur.

Cet appareil a été conçu pour l'utilisation avec du bois exclusivement ; n'utiliser aucun autre combustible.

Très chaud lorsque allumé. Garder les enfants à distance. Peut causer des brûlures au contact.

Garder les portes du foyer fermées lors du fonctionnement.

Ne pas placer le foyer sur un plancher combustible.

## WARNING

Before installing, please take a few minutes to read this owner's manual. Keep it in a sure place and easily reachable for future references. Not following these instructions could cause fire damages to the property, injuries and death.

Use outside only. NEVER use inside a building.

Keep all combustible material (clothing, furniture, wood, matches, plastic, etc) at a distance of at least 91.5 cm (3 feet) from the appliance.

Do not use chemicals or fluids to light the fire. Never burn flammable waste or fluids such as gasoline, naphtha or engine oil

This appliance was conceived to burn wood. Do not use any other combustible.

Very hot when lighted. Keep the children away. Can cause burns by contact.

Keep the doors closed while the appliance is in function.

Do not put the fireplace on a combustible floor.

## ASSEMBLAGE DU FOYER - ASSEMBLY OF THE FIREPLACE

Placer les 2 pattes en U de manière à pouvoir recevoir la base de l'appareil.

Place the 2 legs in a U form ready to receive the base




Déposer la base sur les pattes en prenant soin d'insérer les languettes de métal dans les trous de la base.

Insert all legs metallic strips inside the bottom notches of the base.



A l'aide d'un marteau, replier les languettes de métal jusqu'à ce qu'elles s'aplatissent sur la base.

Use a hammer to fold all strips on the base



Relever les languettes sur le dessus du foyer et y insérer le chapeau.

Lift up the strips on the top of the appliance. Put the cap at its place.



### CONSEIL:

**Vaporisez le foyer avec de l'huile végétale après chaque utilisation pour empêcher la corrosion en prenant soin de ne pas tacher les objets environnants (patio, plancher, etc.) et peignez le foyer une fois par année.**

### ADVICE:

**Spray vegetable oil on the fireplace after each use in order to prevent corrosion. Take care to avoid surrounding objects (patio, floor, etc) and paint the fireplace once a year.**

### LISTE DES COMPOSANTES / COMPONENTS LIST

- 1 Foyer / fireplace
- 2 pattes / legs
- 1 chapeau de cheminée / rain cap